

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

[illegible]

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G											LTE								3G (W-CDMA)					
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Apple	iPhone 13 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 13 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPad mini (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPad (第9世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	12.9インチiPad Pro (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad (第8世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	iPad Air (第4世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhoneSE (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第4世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11 Pro Max												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11 Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad mini (第5世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
iPad Air (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○		
11インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
12.9インチiPad Pro (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
iPhone XS												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPhone XS Max												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPhone XR												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯 バンド n1*	帯 バンド n3	帯 バンド n8*	帯 バンド n28	帯 バンド n40*	帯 バンド n41*	帯 バンド n77	帯 バンド n77	帯 バンド n78*	帯 バンド n79*	帯 バンド n257	帯 バンド 28	帯 バンド 18/26*	帯 バンド 19*	帯 バンド 8	帯 バンド 11	帯 バンド 21*	帯 バンド 3	帯 バンド 1	帯 バンド 42	帯 バンド VI/XIX*	帯 バンド VIII*	帯 バンド XI*	帯 バンド IX*	帯 バンド I*
	iPad (第6世代)												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone X												○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 8												○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 8 Plus												○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	10.5インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
	iPad (第5世代)												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
	iPhone 7 Plus												○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
	9.7インチiPad Pro												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone SE												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第1世代)												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone 6s Plus												○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone 6s												○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPad mini 4												○	○	○	○			○	○		○	○			○	
	Xperia 1 VII	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○	○	○	○	○					
	AQUOS R9 pro	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○							
	DIGNO® Tab2 5G	○	○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○					
	Samsung Galaxy A25 5G	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S25 Ultra	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S25	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	arrows We2	○	○		○		○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
	motorola razr 50 ultra	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○					
	motorola razr 50s	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○						
	Xiaomi 14T Pro	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○				
	DIGNO® BX3	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○					
	DIGNOR® BX3 Plus	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○					

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*
	DIGNO® BX3 カメラ レス	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○				
	AQUOS sense9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○				
	AQUOS wish4	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○					
	Pocket WiFi 5G A401ZT		○		○			○	○	○					○	○		○	○	○		○		○	
	Google Pixel 9 Pro Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9 Pro XL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	AQUOS R9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○	○				
	motorola edge 50s pro	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
	Xperia 10 VI		○		○			○	○	○			○*2	○	○			○	○	○		○			○
	シンブルスマホ7		○		○			○	○	○			○*2	○	○			○	○						
	Xperia 1 VI		○		○		○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○		○	○	○		○		○
	Google Pixel 8a	○	○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Redmi 12 5G		○		○		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○
	LEITZ PHONE 3		○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○		○			○
	すみっコぐらしスマホ		○		○			○	○							○			○	○	○				
	DuraForce EX	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○				
	あんしんファミリースマホ		○		○			○	○							○			○	○	○				
	moto g53s 5G		○		○			○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
	motorola razr 40s	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
	Xiaomi 13T Pro		○		○		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○
	AQUOS wish3		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○			○	○			○		○
	Lenovo TAB7		○		○			○	○	○			○	○		○	○		○	○	○		○		○
	Google Pixel 8 Pro	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 8	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	OPPO Reno10 Pro 5G		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE								3G (W-CDMA)					
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	Stick WiFi														○			○	○				○			○
	Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	AQUOS R8 pro		○		○		○	○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	Xperia 10 V		○		○			○	○	○			○*2	○	○			○	○	○	○		○			○
	Xperia 1 V Gaming Edition		○		○		○	○	○	○		○	○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	キッズフォン3														○			○	○				○			○
	Pocket WiFi 5G A201NE		○		○			○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
	Xiaomi 12T Pro	○	○		○		○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○			○
	かんたん携帯11														○				○	○			○			○
	LEITZ PHONE 2		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	AQUOSケータイ4															○			○	○			○			○
	Xperia 5 IV		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 7 Pro		○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 7		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS sense7 plus		○		○			○	○	○						○			○	○	○		○			○
	DIGNO® ケータイ4															○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ4 for Biz															○			○	○			○			○
	Google Pixel 6a		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Xperia 10 IV		○		○			○	○	○				○	○	○			○	○	○		○			○
AQUOS R7		○		○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	
Xperia 1 IV		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○		○			○	
Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○			○	○			○			○	
Redmi Note 10T		○		○			○	○	○			○	○		○			○	○	○	○*3	○			○	
シンプルスマホ6		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○	
AQUOS wish		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○	
arrows We		○		○			○	○							○			○	○	○		○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE								3G (W-CDMA)					
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Android	OPPO A55s 5G		○		○			○	○				○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	
	BALMUDA Phone		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○		○		○	
	Xperia 5		○		○			○	○	○			○			○	○			○	○		○		○	
	DIGNO® BX2		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○		○	
	Google Pixel 6 Pro		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Google Pixel 6		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Lenovo TAB6		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○		○	
	AQUOS zero6		○		○			○	○	○		○		○*2		○			○	○	○		○		○	
	Google Pixel 5a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Pocket WiFi 5G A101ZT		○		○			○	○	○			○			○	○			○	○	○		○		○
	LEITZ PHONE 1		○					○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○	
	Xperia 1 III		○		○			○	○	○		○	○			○	○		○	○	○		○		○	
	AQUOS R6		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○	
	razr 5G		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Dynabook Chromebook C1												○			○			○	○			○		○	
	ThinkPad X1 Fold								○				○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Redmi Note 9T		○		○			○	○				○	○	○	○			○	○	○		○		○	
	AQUOS sense5G		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Pocket WiFi 5G A004ZT		○		○			○	○			○	○			○			○	○	○		○		○	
	Google Pixel 5		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Google Pixel 4a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	AQUOS zero5G basic		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Xperia 5 II		○		○			○	○				○			○	○		○	○	○		○		○	
	Libero 3												○			○			○	○			○		○	
	SoftBank A002ZT												○			○	○		○	○	○		○		○	
	シンブルスマホ5													○*2	○	○			○	○		○	○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Google Pixel 4a AQUOS R5G ZTE Axon 10 Pro 5G LG V60 ThinQ 5G OPPO Reno3 5G DIGNO® ケータイ3 DIGNO® ケータイ3 for Biz LG G8X ThinQ AQUOS sense3 plus AQUOS zero2 AQUOS sense3 basic DIGNO® BX Xperia 5 Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Pocket WiFi 809SH Lenovo Yoga C630 Pocket WiFi 802ZT かんたん携帯10 Lenovo TAB5 LG K50 arrows U Xperia 1 AQUOS R3 Google Pixel 3a Google Pixel 3a XL												○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
		○		○				○	○			○	○*2	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
								○				○			○			○	○	○			○			○
		○*3		○				○	○			○			○	○		○	○	○			○			○
		○		○				○	○			○	○	○	○			○	○	○		○	○			○
															○			○	○				○			○
															○			○	○	○			○			○
													○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
													○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
													○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
													○			○			○	○			○			○
													○			○	○		○	○	○		○			○
													○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
													○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
													○			○		○	○	○			○			○
													○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
													○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
													○	○	○	○		○	○	○		○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	AQUOS ケータイ 3															○			○	○			○		○	
	Android One S5												○			○		○	○			○			○	
	HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	AQUOS R2 compact												○	○*1	○	○	○		○	○	○	○	○		○	
	AQUOS zero												○			○	○		○	○	○		○		○	
	Xperia XZ3												○			○	○		○	○	○		○		○	
	Google Pixel 3												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	Google Pixel 3 XL												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	Xperia XZ2												○			○	○		○	○	○		○		○	
	AQUOS R2												○	○*1		○	○		○	○	○		○		○	
	HUAWEI nova lite 2												○			○			○	○			○		○	
	DIGNO® J															○			○	○			○		○	
	シンプルスマホ 4															○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ2 for Biz															○			○	○			○		○	
	Lenovo TAB4															○			○	○			○		○	
	Android One S3															○			○	○			○		○	
	AQUOS sense basic															○			○	○			○		○	
	Simply															○				○			○		○	
	Simply B															○				○			○		○	
	Xperia™ XZ1												○			○	○		○	○	○		○		○	
	AQUOS R compact															○	○		○	○	○		○		○	
	MediaPad M3 Lite s															○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ2															○			○	○			○		○	
	Libero 2															○			○	○			○		○	
	SoftBank 604HW															○	○		○	○	○		○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)					
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz		900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*	
	HTC U11												○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	Xperia™ XZs															○			○	○			○			○	
	AQUOS R												○			○	○		○	○	○		○			○	
	AQUOS ea															○			○	○			○			○	
	DIGNO® G															○			○	○			○			○	
	Pocket WiFi 601HW																○	○		○	○	○				○	
	Pocket WiFi 602HW																○	○		○	○	○		○		○	
	Xperia™ XZ																○			○	○			○		○	
	STAR WARS Mobile																○			○	○			○		○	
	AQUOS Xx3 mini																○			○	○			○		○	
	AQUOS ケータイ 2																○			○	○			○		○	
	Lenovo TAB3																○			○	○			○		○	
	MediaPad T2 Pro																○			○	○			○		○	
	SoftBank 503LV														○*1	○	○			○	○		○	○			○
	シンプルスマホ3																○			○	○			○		○	
	DIGNO® F																○			○	○			○		○	
	AQUOS Xx3																○			○	○			○		○	
	Xperia™ X Performance																○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ for Biz																○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ																○			○	○			○		○	
	かんたん携帯 9																○			○	○			○			○
	AQUOS Xx2 mini																○			○	○			○			○
	AQUOSケータイ																							○			○
	Lenovo TAB2																○			○	○			○			○
	AQUOS Xx2																○			○	○			○			○
モバイルシアター																○				○			○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G											LTE								3G (W-CDMA)					
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	Nexus 6P												○		○	○			○	○		○	○		○	○
	Xperia™ Z5															○			○	○			○		○	○
	Pocket WiFi 501HW																		○	○						
	AQUOS CRYSTAL 2																		○	○			○			○
	AQUOS Xx																		○	○			○			○
	Xperia™ Z4																		○	○			○			○
	かんたん携帯8																					○				○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																					○				○
	Galaxy S6 edge														○*1		○			○	○		○			○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）
※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。
※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。
※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

- * 1下記端末はバンド18非搭載
AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact（HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可）
- * 2 下記端末はバンド26非搭載
DIGNO® Tab2 5G/DIGNO® BX3/AQUOS sense9/AQUOS wish4/AQUOS R9/Xperia 10 VI/シンブルスマホ7/Xperia 1 VI/LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ Google Pixel 8a/PHONE 2/LEITZ/ PHONE 2Xperia 5 IV/シンブルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンブルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV/AQUOS R8 pro/Xperia 1 VII
- * 3 下記端末はバンドXIX非搭載
Redmi Note 10T
- TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。